SAMSUNG

SGH-i780

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın işlevleri ve özellikleri hakkında size yol göstermek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu kılavuzda yer almayan konu başlıkları için lütfen Windows Mobile® 6 Professional işletim sisteminde dahili olarak bulunan **Yardım**'a bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ *Başvuru*—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 ("12. sayfaya bakın" demektir)

→ *Arkasından*—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Başlat** → **Programlar** → **Kamera** (**Başlat**, arkasından **Programlar**, arkasından **Kamera**)

[ ] *Köşeli ayraçlar*—cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Güç tuşunu gösterir)

Telif hakları ve ticari markalar

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürünün lisansı Microsoft Corporation'ın bağlı şirketlerinden olan MS'ten alınmıştır. Microsoft ve içinde Microsoft adı geçen yazılımlar Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır. Bu ürünü kullanmadan önce haklar ve kısıtlamalar ile bilgi için bu kılavuzun arkasındaki WINDOWS MOBILE 6 YAZILIM anlaşması için MICROSOFT YAZILIM LİSANS KOŞULLARI bölümüne bakın.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır. dünya genelinde— Bluetooth QD ID: B013199
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 4

1. Metin girme 11

Metin giriş yöntemini değiştirme 11

Varsayılan metin giriş yöntemini değiştirme 11

Ekran klavyesini kullanarak metin girme....12

Letter Recognizer(Harf Tanıma) Kullanarak Metin Girme 12

Block Recognizer(Blok Tanıma)'ı Kullanarak Metin Girme 13

Transcriber(Dönüştürücü)'ı kullanarak metin girme 13

Çizim oluşturma 14

2. İletişim 15

Aramalar..... 15

Mesajlaşma 16

3. Medya 19

Mini oynatıcı 19

Kamera..... 20

Medya Albümü 22

Foto Slaytları 24

Video Oynatıcı..... 25

4. Kişisel verimlilik 27

Kişiler 27

Takvim..... 29

Office Mobile 30

Dosya Araştırıcı..... 32

Notlar 32
Görevler 33
Alarmlar 33

5. Web **35**
Windows Live 35
Messenger 35
RSS Okuyucu 36
Podcasts 37

6. Bağlantı **39**
Bluetooth 39
ActiveSync 42

7. Diğer programlar **45**
Oyunlar 45
Java 45
Hesap Makinesi 45
Akıllı Dönüştürücü 46
Görev Yöneticisi 46
Aygıtınızı arama 47

8. Sorun giderme **48**

9. WINDOWS MOBILE 6 YAZILIM anlaşması için MICROSOFT YAZILIM LİSANS KOŞULLARI **52**

İçindekiler **60**

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir.

Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Cihazınızı kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, cihazı rahat bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun.

Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C / 32° F'nin altı veya 45° C / 115° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Cihazın kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Cihazınız ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,514 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

bölüm 1

Metin girme

Cihazınızın dokunmatik ekranı, ekran kalemi ve tuş takımını kullanarak not, belge ve mesajlara metin yazabilir ve çizim yapabilirsiniz.

Ayrıca kolay ve hızlı metin girişi için Q klavyeyi de kullanabilirsiniz. Bilgisayarın klavyesiyle girer gibi metin girin.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Bir metin alanına dokunduğunuzda cihazınız ekranın altında bir giriş paneli görüntüler. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunabilir ve aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini kullanarak metin girebilirsiniz:

- Keyboard (Ekran Klavyesi) ( )
- Letter Recognizer (Harf Tanıma) ( )
- Block Recognizer (Blok Tanıma) ( )
- Transcriber (Dönüştürücü) ( )

Giriş panelinin görünmesi ya da gizlenmesi için giriş paneli simgesine istediğiniz zaman dokunabilirsiniz.

Varsayılan metin giriş yöntemini değiştirme

1. Herhangi bir metin alanında giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun.
2. **Seçenekler...**'e dokunun.
3. **Gird Yöntemi** sekmesinden bir giriş yöntemi seçin.
4. ok seçeneğine dokunun.

Bazı giriş yöntemleri için seçenek ayarlayabilirsiniz.

Ekran klavyesini kullanarak metin girme

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Keyboard**'u seçin.
3. Metninizi girmek için karakterlere dokunun.

Sayı ve sembollere geçmek için **123**'e dokunun. Özel karakter girmek için **áü**'ye dokunun.

Letter Recognizer(Harf Tanıma) Kullanarak Metin Girme

Dokunmatik ekrana tek tek harf ve sayı yazmak için ekran kalemini kullanın.

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Letter Recognizer**'ı seçin.
3. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   - Yazma alanının sol bölümündeki **ABC** sütununa büyük harf yazın.
   - Yazma alanının ortasındaki **abc** sütununa küçük harf yazın.
   - Yazma alanının sağ bölümündeki **123** sütununa sayı ve sembol yazın.

Karakterlerin nasıl yazılacağı ile ilgili demoları izlemek için `?` düğmesine dokunun.

Block Recognizer(Blok Tanıma)'ı Kullanarak Metin Girme

Metne Palm Grafitti stilinde harf ve sayı yazmak için ekran kalemini kullanın.

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Block Recognizer**'ı seçin.
3. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   - Harfleri yazma alanının sol bölümüne yazın.
   - Sayıları yazma alanının sağ bölümüne yazın.

Büyük/küçük harf değişimi yapmak için (**ABC**, **Abc** veya **abc**) ekran kalemini yukarı doğru sürükleyin. Sembol girmek için (**123** veya **abc** olarak değişir) ekrana bir kez dokunun.

Karakterlerin nasıl yazılacağı ile ilgili demoları izlemek için **?** düğmesine dokunun.

Transcriber(Dönüştürücü)'ı kullanarak metin girme

Transcriber kullanarak ekranda herhangi bir yere yazabilirsiniz. Letter Recognizer veya Block Recognizer'ın aksine komple sözcük yazmak için bitişik el yazısını kullanabilirsiniz.

1. Giriş paneli simgesine dokunun.
2. Giriş paneli simgesinin yanındaki oka dokunun ve **Transcriber**'a dokunun.
3. Ekranda okunaklı olarak istediğiniz yere yazın.
4. Duraklatın ve Transcriber yazınızı metne dönüştürmesini bekleyin.

Dönüştürücü araç çubuğundan aşağıdaki araçlara erişebilirsiniz:

Dokunun	Şunu yapın:
	Dönüştürücü seçeneklerini değiştirme
	Karakterlerin nasıl yazılacağını gösteren demoları görüntüleme
	Noktalama işareti, sembol ve sayı listesini açma
	Giriş modunu **A**, **a** veya **123** olarak değiştirme
	Boşluk girme
	Yeni bir satıra geçme
	İmleci sola hareket ettirme
	İmleci sağa hareket ettirme
	Girişinizi silme
	Yardım uygulamasını açma

Çizim oluşturma

Notes sayesinde çizim yapabilir ve yakalayabilirsiniz.

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Notlar**'a dokunun.
2. **Yeni**'ye dokunun.
3. Bir çizim karesi başlatmak için en az üç düz satırı kaplayan bir çizgi çekin.

   Üç satırı kaplamayan çizimler yazı olarak kabul edilecektir.
4. Çiziminize vuruşlarla devam edin.

Bir çizimi düzenlemek için **Menü** → **Çiz**'e dokunun.

Seçim belirteci görüntülenene kadar ekran kalemiyle çizime uzun dokunun. Çizimi sürüklemek veya boyutunu değiştirmek için belirteçlere uzun dokunabilir veya diğer seçeneklere erişmek için **Menü**'ye dokunabilirsiniz.

bölüm 2

İletişim

Cihazınız cep telefonu şebekeleri ve kablosuz web üzerinden çeşitli arama ve mesaj türleri gönderip almanıza olanak sağlar.

Aramalar

Cihazınızın arama işlevlerini kullanmayı öğrenin. Temel arama işlevleri için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Uluslararası bir numarayıarama

1. + karakterini girmek için [**0**] tuşuna (bu uluslararası erişim kodunun yerine geçer) uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girmek için (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) numara tuşlarına basın ve ardından **Tuş takımı** → **Konuş**'a dokunun veya aramak için [ ] düğmesine basın.
3. Aramayı bitirmek için **Kapat**'a dokunun veya [ ] düğmesine basın.

Kişi listesinden arama yapma

1. Kişi listenizi açmak için Bugün ekranında **Başlat** → **Kişiler**'e dokunun.
2. İstediğiniz kişiye gidin ve kişinin adına dokunun.

   Kişi aramak için İsim girin... alanına dokunun ve kişi adının ilk birkaç harfini girin.
3. Aramak istediğiniz numaraya dokunun.
4. Aramayı bitirmek için **Kapat**'a dokunun veya [ ] düğmesine basın.

Çağrı Geçmişi'nden bir arama yapma

1. [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz kişiye gidin ve kişinin adına dokunun.
3. Aramak istediğiniz numaraya dokunun.
4. Aramayı bitirmek için **Kapat**'a dokunun veya [ ] düğmesine basın.

Aramaları iletme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar** → **Telefon**'a dokunun.
2. **Servisler** sekmesinde **Çağrı Yönlendirme** → **Ayarları Al...**'a dokunun.
3. Bir iletme seçeneğine dokunun ve bir telefon numarası girin.
4. ok seçeneğine dokunun.

Aramaları engelleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar** → **Telefon**'a dokunun.
2. **Servisler** sekmesinde **Çağrı Kısıtlama** → **Ayarları Al...**'a dokunun.
3. Engellemek istediğiniz arama türüne dokunun.
4. ok seçeneğine dokunun.

Mesajlaşma

Mesajlaşma işlevlerinin nasıl kullanıldığını öğrenin. Metin girme ile ilgili talimatlar için bkz. "Metin girme" ▶ sf. 11.

Metin mesajı gönderme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Mesajlaşma** → **SMS/MMS**'e dokunun.

2. **Menü** → **Yeni** → **SMS**'e dokunun.
3. Bir hedef numara girin veya bir kişi seçmek için **Menü** → **Alıcı ekle...**'ye dokunun.
4. Mesaj metnindeki ekran kalemine dokunun.
5. Mesaj metninizi girin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Mesajlaşma** → **SMS/MMS**'e dokunun.
2. **Menü** → **Yeni** → **MMS**'e dokunun.
3. Hedef numara girin veya bir kişi seçmek için **Menü** → **Alıcı Ekle**'ye dokunun.
4. Konu alanına dokunun ve bir mesaj konusu girin.
5. Mesaj metnindeki ekran kalemine dokunun.
6. Mesaj metninizi girin.
7. Mesaja dosya eklemek için ek simgesine dokunun:
   - : resim ekleme
   - : müzik dosyası ekleme
   - : video ekleme
   - : fotoğraf yakalama ve ekleme
   - : sesli not kaydetme ve ekleme
8. Mesajı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

E-posta mesajı gönderme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Mesajlaşma**'ya dokunun.
2. Bir e-posta hesabının adına dokunun.
3. **Menü** → **Yeni**'ye dokunun.
4. Kime alanına alıcının adresini girin veya bir kişi seçmek için **Menü** → **Alıcı ekle...**'ye dokunun.

Cc ve Bcc alanları Kimden alanının üstündedir.

5. Konu alanına dokunun ve bir mesaj konusu girin.
6. Mesaj metnindeki ekran kalemine dokunun.
7. Mesaj metninizi girin.
8. Ek iliştirmek için **Menü** → **Ekle** → bir ek türüne dokunun.
9. Mesajı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

Web sunucusundan e-posta alma

İnternet servis sağlayıcısından veya VPN bağlantısından e-posta mesajı almadan önce bir e-posta hesabı oluşturmanız gerekir.

Outlook hesabınızdan mesaj almak için bkz. "Verilerinizi senkronize etme" ▶ sf. 43.

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Mesajlaşma**'ya dokunun.
2. Bir e-posta hesabının adına dokunun.
3. **Menü** → **Gönder/Al**'a dokunun.

Mesajları görüntüleme

Tüm mesajlaşma hesapları (e-posta, SMS ve MMS) için mesaj klasörlerine tek bir konumdan erişebilirsiniz.

Mesajları görüntülemek için,

1. Bugün ekranında **Başlat**→ **Mesajlaşma**'ya dokunun.
2. **SMS/MMS**'e dokunun veya e-posta hesabının adına dokunun.

   Seçtiğiniz hesabın Gelen Kutusu açılır.

Mesaj klasörlerini görüntülerken, ekranın sol üst köşesindeki aşağıya açılan menüyü kullanarak mesaj klasörlerini veya hesapları değiştirebilirsiniz.

bölüm 3

Medya

Mini oynatıcı, Kamera, Medya Albümü, Foto slaytları ve Video Oynatıcı'ı kullanmayı öğrenin. Cihazınızın diğer medya işlevleri hakkında bilgi almak için Windows Mobile Yardımı'na bakın.

Mini oynatıcı

Mini oynatıcı, diğer programlarla çalışırken müzik dosyalarını dinlemenize olanak sağlar. Mini oynatıcı'ı kullanabilmeniz için cihazınıza internet'ten indirerek, bellek kartından aktararak veya cihazı bilgisayarınızla senkronize ederek dosya eklemeniz gerekir.

Mini oynatıcı'ı başlatmak için [Mini oynatıcı/ Kamera] düğmesine basın. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Mini oynatıcı**'ya dokunun.

Mini oynatıcı'ı çalıştırmak için aşağıdaki denetimleri kullanın:

Simge	İşlev
▶	Çal/Oynat
❚❚	Duraklat
▶▮	İleri atla
▮◀	Geri atla; önceki dosyaya dön (kayıttan çalma/oynatma başladıktan sonra 3 saniye içinde basın)
🔊	Sessiz

Kamera

Cihazınız dijital fotoğraf (jpg biçiminde) veya video kaydetmenize (3gp biçiminde) olanak sağlar.

Kamerayı kullanırken Mini oynatıcı'ı başlatamazsınız.

Fotoğraf çekme

1. [Mini oynatıcı/Kamera] düğmesine uzun basın.
2. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarları yapın (bkz. "Kamera ayarlarını yapma").
3. Resim yakalamak için düğmesine dokunun veya işaretleme paneline ya da [Mini oynatıcı/Kamera] düğmesine basın.

Kamera ayarlarını yapma

Vizörden aşağıdaki simgelerini görüntülemek için ekrana dokunun. Bir simgeye dokunun ve ardından bir ayara dokunun.

Simge	İşlev
	Modu (video kameraya geçme)
	Çekim modu
1600	Resim boyutu
S	Resim kalitesi
AWB	Beyaz dengesi
	Zamanlayıcı
	Efekt
	Seçenekler

Video kaydet

1. [Mini oynatıcı/Kamera] düğmesine uzun basın.
2. Video kamerayı başlatmak için [**1**] düğmesine basın.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarları yapın (bkz. "Video kamera ayarlarını yapma").
4. Kayıt işlemini başlatmak için ● düğmesine dokunun veya işaretleme paneline ya da [Mini oynatıcı/Kamera] düğmesine basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için ■ düğmesine dokunun veya işaretleme paneline ya da [Mini oynatıcı/Kamera] düğmesine basın.

Video kamera ayarlarını yapma

Vizörden aşağıdaki simgelerini görüntülemek için ekrana dokunun. Bir simgeye dokunun ve ardından bir ayara dokunun.

Simge	İşlev
	Modu (kameraya geçme)
	Video modu
320	Video boyutu
	Video kalitesi
AWB	Beyaz dengesi
	Zamanlayıcı
	Efekt
	Sesli kayıt
	Seçenekler

Medya Albümü

Medya Albümüyle cihazınızdaki tüm dosyaları ve klasörleri görüntüleyebilir ve bu dosyalara/klasörlere erişebilirsiniz.

Fotoğraf görüntüleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Medya Albümü**'ne dokunun.
2. Ekranın sol üst köşesindeki aşağıya açılan menüye dokunun ve **Cihazım'**ı seçin.
3. Klasörler listesinde **My Documents** → **My Pictures**'e dokunun.
4. Açmak için bir fotoğrafın adına veya küçük resmine dokunun.

Fotoğrafları görüntülerken aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Fotoğraflarınızın içinde ilerlemek için veya düğmesine dokunun.
- Yakınlaştırmak için **Yakınlaştır'**a dokunun veya ya da düğmesine dokunun. Tam ekrana geri dönmek için düğmesine dokunun. Yakınlaştır ekranından çıkmak için düğmesine dokunun.
- Resmi düzenlemek için **Menü** → **Resmi Düzenle**'ye dokunun.
- Bir fotoğrafı arka plan veya arayanın kimlik resmi olarak ayarlamak için **Menü** → **Farklı ayarla** → bir seçeneğe dokunun.
- Bir fotoğraf göndermek için **Menü** → **Gönder** → bir gönderme seçeneği seçin.
- Fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntülemek için **Menü** → **Slayt Gösterisi oynat**'a dokunun.

Video çalma/oynatma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Medya Albümü**'e dokunun.
2. Ekranın sol üst köşesindeki aşağıya açılan menüye dokunun ve **Cihazım**'ı seçin.
3. Klasörler listesinde **My Documents** → **My Videos**'a dokunun.
4. Açmak için bir video adına veya küçük resmine dokunun.

Belgeleri açma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Medya Albümü**'ne dokunun.
2. Belgenin saklandığı klasörü bulun ve açın.
3. Açmak için belge adına veya küçük resme dokunun.

Dosya gönderme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Medya Albümü**'ne dokunun.
2. Dosyanın saklandığı klasörü bulun ve açın.
3. **Menü** → **Gönder** → dosyayı göndermek için bir seçeneğe dokunun.
   - Multimedya mesajı olarak göndermek için **Mesaj olarak** → **MMS (SMS/MMS)**'i seçin. Bkz. "Multimedya mesajı gönderme" ▶ sf. 17.
   - E-posta mesajı olarak göndermek için **Mesaj olarak** → ve bir e-posta hesabı seçin. Bkz. "E-posta mesajı gönderme" ▶ sf. 17.
   - Bluetooth kablosuz özelliğiyle göndermek için **Bluetooth ile**'i seçin. Bkz. "Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme" ▶ sf. 40.

Foto Slaytları

Foto Slaytları arka planda müzik yer alan fotoğraf albümleri oluşturmanıza, fotoğrafları düzenlemenize ve slayt gösterilerini görüntülemenize olanak sağlar.

Fotoğraf albümü oluşturma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Foto Slaytları**'na dokunun.
2. **Menü** → **Albüm oluştur**'a dokunun.
3. Bir albüm adı girin, oluşturma tarihini ayarlayın ve **TAMAM** düğmesine dokunun.
4. Başka bir albümdeki bir fotoğrafı bulun ve **Menü** → **Düzenle** → **Kopyala**'ya dokunun.
5. Yeni albümünüzün adına dokunun ve ardından **Menü** → **Düzenle** → **Yapıştır**'a dokunun.

Fotoğrafları düzenleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Foto Slaytları**'na dokunun.
2. Fotoğrafı açmak için küçük resme iki kez dokunun.
3. **Menü** → bir düzenleme seçeneğine dokunun:
   - **Sola Döndür** (90° saat yönünün tersine)
   - **Sağa Döndür** (90° saat yönünde)
   - **Kırp**
   - **Efekt** (Orijinal, Siyah & Beyaz, Sepya veya İyileştir)
4. Değişikliklerinizi kaydetmek için ok seçeneğine dokunun.

Slayt gösterilerini arka planda müzikle görüntüleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Foto Slaytları** → bir fotoğraf albümüne dokunun.
2. **Menü** → **Slayt gösterisi** dokunun.
3. Slayt gösterisi sırasında aşağıdaki denetimleri görüntülemek için ekrana dokunun:

Simge	İşlev
	Duraklat
	Çal/Oynat
	Durdur
	Sonraki fotoğrafa atla
	Önceki fotoğrafa atla
	Fotoğrafı döndür
	Arka plan müziği değiştir
	Slayt gösterisinden çık

Sesi, parmağınızı işaretleme panelinde yukarı veya aşağı hareket ettirerek ayarlayabilirsiniz. Etkinleştirmek için Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar** → **Sistem** sekmesine → **Parmak Fare** → **4-yollu Navigasyon**'a dokunun.

Video Oynatıcı

Video oynatıcı ile cihazın belleğindeki, bellek kartındaki ve kablosuz ağdaki video dosyalarını (3 gp ve mp4 biçimindeki) çalabilir/oynatabilirsiniz.

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Video Oynatıcı**'ya dokunun.

2. Bir video dosyasını açmak için küçük resme iki kez dokunun.

   Kablosuz web'de bir video dosyasını seçtiğinizde, seçilen dosya otomatik olarak video player'da çalınır/oynatılır.

3. Video Oynatıcı'yı çalıştırmak için aşağıdaki denetimleri kullanın:

Simge	İşlev
	Çal/Oynat
	Duraklat
	Durdur
	Ses seviyesini ayarlama

bölüm 4

Kişisel verimlilik

Kişiler, Takvim, Office Mobile, Dosya Araştırıcı, Notlar, Görevler ve Alarmlar nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Kişiler

İsim, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgileri saklamak için kişi kartlarını ve grupları kullanmayı öğrenin.

Yeni bir Outlook kişisi oluşturma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Kişiler** → **Yeni** → **Outlook Kontak Kişi** dokunun.
2. Kişi bilgilerini girin.
3. Bilgi girme işleminiz bittiğinde kişi kartını kaydetmek için ok simgesine dokunun.

Yeni SIM kişisi oluşturma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Kişiler** → **Yeni** → **SIM Kişiler**'ine dokunun.
2. Kişi bilgilerini girin.
3. Bilgi girme işleminiz bittiğinde kişi kartını kaydetmek için ok simgesine dokunun.

Kişi kartını arama

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Kişiler**'e dokunun.
2. İsim girin... alanına dokunun ve kişinin adının ilk birkaç harfini girin.

   Harf girerken ekranda girişinize uygun kişiler görüntülenecektir.
3. Açmak için bir kişiye dokunun.

Kişi kartlarını kopyalama veya taşıma

Kişi kartlarınızın aygıtınızdan SIM kartınıza ve SIM kartınızdan aygıtınıza kopyalayabilirsiniz. Bir Outlook kişisini SIM kartınıza kopyaladığınızda, yalnızca kişinin adını ve telefon numarasını kaydedebilirsiniz. Kişiyle ilgili tüm bilgileri almak için Outlook kişilerinizi bir bilgisayarla senkronize edin (bkz. "Verilerinizi senkronize etme" ▶ sf. 43).

Bir Outlook kişisini SIM kartınıza kopyalamak için,

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Kişiler**'e dokunun.
2. Açmak için bir kişiye dokunun.
3. **Menü** → **SIM Karta Kaydet**'e dokunun.

Bir SIM kişisini aygıtınıza kopyalamak için,

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Kişiler**'e dokunun.
2. Açmak için bir kişiye dokunun.
3. **Menü** → **Kişilere Kaydet**'e dokunun.

Bir kişi kartına hızlı arama numarası atama

1. Bugün ekranında **Başlat**→ **Kişiler**'e dokunun.
2. Açmak için bir kişiye dokunun.
3. **Menü** → **Hızlı Aramaya Ekle...**'ye dokunun.
4. Hızlı arama numarası ayarlamak için Konum alanının yanındaki yukarı veya aşağı oklarına dokunun.
5. İşiniz bittiğinde ok düğmesine dokunun.

Kişi kartına görüntü veya zil sesi atama

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Kişiler**'e dokunun.
2. Açmak için bir kişiye dokunun.
3. **Menü** → **Düzenle**'ye dokunun.

4. Bir görüntü atamak için Resim alanına dokunun, bir görüntü seçin.
5. Zil sesi atamak için Zil tonu alanına dokunun ve bir zil sesi seçin.
6. İşiniz bittiğinde ok düğmesine dokunun.

Takvim

Randevuları, doğum günlerini veya diğer etkinlikleri takip etmek için takvimi kullanın.

Takvim etkinliği oluşturma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Takvim**'e dokunun.
2. **Menü** → **Yeni Randevu**'ya dokunun.
3. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle ilgili ayarları yapın.
4. İşiniz bittiğinde ok düğmesine dokunun.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Bugün ekranında **Başlat**→ **Takvim**'e dokunun.
2. **Menü** → **Göster** → bir görünüm türüne dokunun.

Etkinlik alarmını durdurma

Daha önce ayarladığınız bir takvim etkinliği için alarm çaldığında **Kapat**'a dokunun.

Office Mobile

Office Mobile ile Excel çalışma kitapları, Word belgeleri ve OneNote notları oluşturup düzenleyebilir ya da PowerPoint slayt gösterilerini açıp görüntüleyebilirsiniz. Aygıtınız Office 97 ve daha yeni sürümleri ile oluşturulan dosyaları destekler.

Excel çalışma kitabı oluşturma ve düzenleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**'a dokunun.
2. Seçmek için bir hücreye dokunun.
3. Giriş panelinden veya harici klavyeden değer girin ve ↵ düğmesine dokunun veya [↵] düğmesine basın.
4. Gerektiği şekilde 2-3. adımları tekrarlayın.
5. Hücreleri biçimlendirmek için **Menü** → **Düzenle**, **Ekle**, **Biçim** veya **Araçlar**'a dokunun.
6. Çalışma kitabını kaydetmek için ok düğmesine dokunun.

Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın.

Word belgesi oluşturma ve düzenleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Office Mobile** → **Word Mobile**'a dokunun.
2. Yeni bir belge oluşturmak için (gerekirse) **Yeni**'ye dokunun.
3. Belgenizi giriş panelinden veya harici klavyeden oluşturun.
4. Yazı tipi veya paragraf biçimini değiştirmek için önce metni vurgulayın ve ardından **Menü** → **Biçim**→ **Yazı tipi...** veya **Paragraf...**'a dokunun.
5. Belgeyi kaydetmek için ok düğmesine dokunun.

Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın.

PowerPoint slayt gösterisini açma ve görüntüleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**'a dokunun.
2. PowerPoint dosyasının yerini belirlemek için PowerPoint ekranının sol üst köşesindeki aşağıya açılan menüye dokunun.
3. Slayt gösterisini başlatmak için dosya adına dokunun.
4. Slaytların ilerlemesi için ekrana dokunun.
5. Önceki slayda geri gitmek için → **Geri**'ye dokunun.
6. Slayt gösterisini sonlandırmak için → **Slayt gösterisi sona erdi**'ye dokunun.

Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın.

Not oluşturma ve düzenleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**'a dokunun.
2. Yeni bir not oluşturmak için **Yeni**'ye dokunun.
3. Giriş paneli veya harici klavyeyi kullanarak notunuzu oluşturun.
4. Biçimi değiştirmek için önce metni vurgulayın ve ardından **Menü** → **Biçim** → bir türe dokunun.
5. Resim veya sesli not eklemek için **Menü** → **Resim Çek**, **Resim Ekle** veya **Kayıt ekle**'ye dokunun.
6. Notu kaydetmek için ok düğmesine dokunun.

Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın.

Dosya Araştırıcı

Dosya Araştırıcı'ı kullanarak aygıtınızdaki tüm dosyalara ve klasörlere göz atabilirsiniz. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Dosya Araştırıcı**'ya dokunun.

Bir üst klasöre gitmek için **Yukarı**'ya dokunun. Dosyalarınızı ve klasörlerinizi yeniden adlandırmak, silmek veya düzenlemek için **Menü**'ye dokunun.

Notlar

Not, çizim ve kayıt oluşturmak için Notes'u kullanın.

Not oluşturma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Notlar**'a dokunun.
2. **Yeni**'ye dokunun.
3. Notunuzu oluşturun.

   Çizim oluşturmak için bkz. "Çizim oluşturma" ▶ sf. 14.
4. İşiniz bittiğinde ok düğmesine dokunun.

Not gönderme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Notlar**'a dokunun.
2. Göndermek istediğiniz notun adına dokunun veya yeni bir not oluşturun.
3. **Menü** → **Araçlar** → **Gönder...**'e dokunun.
4. Bir gönderme yöntemine (metin, multimedya veya e-posta) dokunun.

Görevler

Görevler sayesinde yapılacaklar listesi ve anımsatıcı oluşturabilirsiniz.

Görev oluşturma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Görevler**'e dokunun.
2. **Menü** → **Yeni Görev**'e dokunun.
3. Görev için ayrıntı girin.

   Görev için anımsatıcı ayarlamak üzere Son tarih alanına dokunun ve bir son tarih ayarlayın. Anımsatıcı alanına dokunun, **Hatırlat**'ı seçin ve ardından anımsatıcının saatini ve tarihini belirtin.

4. İşiniz bittiğinde ok düğmesine dokunun.

Bir görevi tamamlandı olarak işaretleme

Bir görevi tamamladığınızda, Görevler ekranına geri dönün (**Başlat** → **Programlar** → **Görevler**'e dokunun) ve görev adının yanındaki onay kutusuna dokunun. Bir görevi tamamlandı olarak işaretlediğinizde, söz konusu görev için size başka bir anımsatıcı gönderilmez.

Alarmlar

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Uyandırma alarmı ayarlama

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Alarmlar** → **Sabah çağrısı**'na dokunun.

2. Uyandırma alarmı seçeneklerini ayarlayın.

   Alarm için melodi ayarlamak üzere Alarm sesi alanına dokunun. Alarmın devam edeceği bir zaman aralığı seçmek için Ertele alanına dokunun.

3. İşiniz bittiğinde **Tamam**'a dokunun.

Alarm ayarlama

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Alarmlar**'a dokunun.
2. Alarm listesinde **Alarm 1** - **Alarm 4** arasından bir alarm seçin.

   Alarm eklemek için **Menü** → **Alarm ekle**'ye dokunun.

3. Tüm alarm seçeneklerini ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde **Tamam**'a dokunun.

Bir alarmı durdurma

Alarm çaldığında **Tamam**'a dokunun. Uyandırma alarmı çaldığında durdurmak için **İptal et**'e veya erteleyerek durdurmak için **Ertele**'ye dokunun.

bölüm 5

Web

Windows Live, Messenger, RSS Okuyucu ve Podcasts uygulamalarını kullanmayı öğrenin. İnternete bağlanma, Internet Explorer ve Opera Browser ile çalışma hakkında bilgi almak için cihazınızın Yardım'ına ve çevrimiçi Yardım' a bakın.

Windows Live

Windows Live sayesinde kablosuz web'de hızla arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve bilgilere erişebilirsiniz.

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Windows Live**'a dokunun.
2. **Windows Live oturumu aç** → **Kabul Et**'e dokunun.
3. Oturum açma kimliğinizi girin ve **İleri**'ye dokunun.
4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Messenger

Messenger ile diğer kullanıcılar size ulaşabilir ve kablosuz web'e sürekli olarak bağlı olmadan e-postanız güncel kalabilir. Yeni bir mesaj geldiğinde veya internet hizmetlerine erişmek istediğinizde bağlantı geri yüklenir.

Messenger uygulamasını kurma ve oturum açma

1. Windows Live'da oturum açın (önceki bölüme bakın).
2. Oturum açma durumunuzu seçmek için sola veya sağa ilerleyin ve **İleri**'ye dokunun.
3. Kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Messenger'da sohbet etme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Messenger**'a dokunun.
2. Bir kişinin adını bulup dokunun ve ardından **IM gönder**'e dokunun.
3. Ekranın altındaki metin alanına mesaj girin ve ardından **Gönder**'e dokunun.
4. Sohbet sırasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
   - Emoticon ekleme: **Menü** → **Emoticon ekle**'ye dokunun.
   - Sohbete kişi davet etme: **Menü** → **Seçenekler** → **Katılımcı ekle**'ye dokunun.
   - Dosya aktarma: **Menü** → **Gönder** → bir dosya türü → bir dosyaya dokunun
   - Sesli klip kaydetme ve gönderme: **Sesli klip** seçin, sesli klibinizi kaydedin ve ardından **Gönder**'e dokunun.
   - Kişi listesi ve sohbet arasında geçiş yapma: sola veya sağa kaydırın
5. Sohbeti sonlandırmak için **Menü** → **Sohbeti bitir**'e dokunun.

RSS Okuyucu

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS Okuyucu'ı kullanmayı öğrenin.

Bunun için önce bağlantıyı oluşturmanız gerekir.

Akış oluşturma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **RSS Okuyucu**'ya dokunun.
2. **Menü** → **Yeni Kayıt** → **URL gir**'e dokunun.
3. Web akışlarına abone olmak için bir web adresi girin ve **Ekle**'ye dokunun.

En son içeriği okuma

1. Bugün ekranında **Başlat**→ **Programlar** → **RSS Okuyucu**'ya dokunun.
2. Bir akış seçin ve en son içeriği almak için **Güncelle**'ye dokunun.
3. Güncellenmiş bir gönderim seçin.

Podcasts

Çevrimiçi müzik hizmetlerine erişmek, bu hizmetlerin tadını çıkarmak ve kendi parça listelerinizi oluşturmak için Podcasts'leri kullanın.

Ses ve video dosyası arama

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Podcasts**'e dokunun.
2. Podcasts ekranında **Podcast**'i seçin.
3. **Menü** → **Yeni Kayıt** → **Çevrimiçi Arama**'ya dokunun.
4. Bir anahtar sözcük girin ve **Ara**'ya dokunun. Aygıtınız kablosuz web'de ilgili raporları arar ve sonuçları görüntüler.

Kayıtlı ses ve video dosyalarını çalma/ oynatma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Podcasts**'e dokunun.
2. Podcasts ekranında **Episode List**, **Last 10 Podcasts** veya **Library**'yi seçin.
3. Bir dosyaya gidin ve **Menü** → **Çal**'a dokunun.

> Diğer parça listesini açmak için **Değiştir**'e dokunun.

Kütüphaneyi güncelleme

Ses, video kütüphanesini ve parça listelerini yeni dosyalarla güncelleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Podcasts**'e dokunun.
2. Podcasts ekranında **Podcast** veya **Episode List**'i seçin.
3. **Menü** → **Güncelle**'ye dokunun.

> Varsayılan bellek konumunu seçmek için Podcasts ekranında **Menü** → **Seçenekler**'e dokunun.

bölüm 6

Bağlantı

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak cihazınıza/cihazınızdan veri aktarmayı öğrenin ve ActiveSynch ile cihazınızı bir bilgisayarla senkronize edin. Kablosuz web'e veya sanal özel ağa (VPN) bağlanma ile ilgili ayrıntılı bilgi için cihazınızdaki Windows Mobile Yardımı'na bakın.

Bluetooth

10 metre (30 fit) uzaklıktaki Bluetooth özelliği etkin olan diğer kablosuz cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz. Cihazların arasındaki duvarlar veya diğer engeller kablosuz bağlantıyı engelleyebilir veya zayıflatabilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Bağlantılar** sekmesinde **Bluetooth**'a dokunun.
3. **Modu** sekmesinde **Bluetooth aç**'ın yanındaki onay kutusuna dokunun.
4. Diğer cihazların sizin cihazınızı bulup bağlanabilmesi için **Bu cihazın diğer cihazlar tarafından görünebilmesini sağla**'nin yanındaki onay kutusuna dokunun.
5. ok seçeneğine dokunun.

Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arama ve eşleştirme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Bağlantılar** sekmesinde **Bluetooth**'a dokunun.

3. **Cihazlar** sekmesinde **Yeni cihaz ekle...**'ye dokunun.

   Cihazınız Bluetooth kullanabilen cihazların listesini arar ve görüntüler.

4. Bir cihazın adına ve **İleri**'ye dokunun.

5. Bağlanmaya çalıştığınız cihazın 1 - 16 basamaklı Bluetooth PIN kodunu girin ve **İleri**'ye dokunun.

> Bluetooth özelliği etkin diğer aygıtlarla eşleştirmek için her iki aygıtın da aynı parolayı kullanması gerekir. Kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri **0000** gibi sabit bir parola kullanabilir.

6. Diğer cihazın görünen adını değiştirin ve istediğiniz hizmetleri seçin (gerekliyse).

7. **Son**'a dokunun.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Gönderilecek öğenin veya dosyanın yerini belirleyin.

2. **Menü** → **Kontak gönder** veya **Dosya** → **Yayınla/Yayınla...** ya da **Menü** → **Dosyayı Yayınla...**, **Görevi Yayınla...** veya **Randevuyu Sil**'e dokunun.

3. Listeden bir cihaza dokunun.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar**'a dokunun.

2. **Bağlantılar** sekmesinde **Yayınla**'ya dokunun.

3. **Tüm gelen yayınları al.**'a dokunun.

4. Gelen verilere izin vermeniz istendiğinde **Evet**'e dokunun.

Bluetooth COM bağlantı noktası ayarlama

Gönderecek çok sayıda dosyanız olduğunda Bluetooth COM bağlantı noktası oluşturabilirsiniz.

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Bağlantılar** sekmesinde **Bluetooth**'a dokunun.
3. **COM Portları** sekmesinde **Yeni Giden Port**'a dokunun.
4. Giden bağlantı noktaları için cihazın adına ve ardından **İleri**'ye dokunun.
5. Bir COM bağlantı noktası seçin.
6. Cihazlar arasında güvenli bağlantı oluşturmak için **Güvenli Bağlantı**'nın yanındaki onay kutusuna dokunun.
7. **Son**'a dokunun.

FTP sunucusuna bağlanma

Cihazınızı dosya sunucusuna bağlayabilir (mobil cihaz veya bilgisayar olabilir), sunucuyla dosya alışverişinde bulunabilirsiniz.

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Bluetooth FTP**'ye dokunun.
2. **Evet** seçeneğine dokunun.

   Menü → **FTP Sunucularını Ara**'ya (gerekliyse) dokunun.

   Cihazınız Bluetooth kullanabilen cihazların listesini arar ve görüntüler.
3. Bir FTP sunucusuna dokunun ve **Tamam** düğmesine dokunun.
4. **Evet** seçeneğine dokunun.
5. Sunucu için Bluetooth PIN kodunu girin ve ardından **İleri**'ye dokunun.
6. Sunucunun görünen adını değiştirin (gerekliyse).

7. **Son**'a dokunun.

ActiveSync

ActiveSync'i kullanarak cihazınızı bilgisayarla senkronize edebilir, verilerinizi yedekleyip geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarınıza ActiveSync yükleme

Verilerinizi senkronize edebilmeniz için ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan veya Microsoft web sitesinden (http://www.microsoft.com) ActiveSynch'i yüklemeniz gerekir.

Ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan ActiveSynch'i yüklemek için,

1. CD-ROM'u bilgisayarınıza takın.
2. Kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
3. Yükleme işlemi tamamlandığında, cihazınızı bilgisayara bağlamak için Senkronizasyon Kurulum Sihirbazı ekranındaki talimatları uygulayın ve bir veri paylaşım ortaklığı oluşturun.

PC veri kablosunu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlama

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Ayarlar**'a dokunun.
2. **Bağlantılar** sekmesinde **USB'den PC'ye**'ye dokunun.
3. Bilgisayar veri kablosunun bir ucunu cihazınızın üstündeki çok işlevli girişe ve diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak cihazı bilgisayara da bağlayabilirsiniz. Bkz. "Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arama ve eşleştirme" ▶ sf. 39.

Verilerinizi senkronize etme

Aygıtınızı bilgisayara bağladığınızda ActiveSync verilerinizi otomatik olarak senkronize etmeye başlamalıdır. **Senkronizasyon**'a dokunarak senkronizasyon işlemini manuel olarak başlatabilirsiniz. Devam eden bir senkronizasyon işlemini durdurmak için **Durdur**'a dokunun.

Cihazınızdaki dosyaları manuel olarak bulup bir bilgisayara veya bilgisayardaki dosyaları bulup cihazınıza kopyalayabilirsiniz ; Microsoft ActiveSync penceresinde **Araştır**'a dokunun.

Verilerinizi senkronize etme ile ilgili ayrıntılı bilgi için ActiveSync Yardımı'na bakın.

Exchange server ekleme

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **ActiveSync**'e dokunun.
2. **Menü** → **Sunucu Kaynağı Ekle...**'ye dokunun.
3. Bir sunucu adresi girin.
4. Güvenli bağlantı oluşturmak için **Bu sunucu kodlanmış (SSL) bağlantı kullanılmasını talep ediyor.**'un yanındaki onay kutusuna dokunun.
5. **İleri**'ye dokunun.
6. Exchange kullanıcı adını, parolasını ve etki alanı adını girin.
7. **İleri**'ye dokunun.
8. Senkronize edilecek veri türünü seçin.
9. İşlemi tamamladığınızda **Son**'a dokunun.

Senkronizasyon zamanlamasını değiştirme

Verilerinizi rutin olarak Exchange server üzerinden senkronize ediyorsanız, ayarları hem yoğun hem de yoğun olmayan saatler için yapılandırabilirsiniz.

Senkronizasyon zamanlamasını değiştirmek için,

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **ActiveSync**'e dokunun.
2. **Menü** → **Program...**'a dokunun.
3. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
   - **Maksimum süreler**: yoğun saatlerdeki senkronizasyon sıklığını ayarlayabilirsiniz
   - **İşlek olmayan zamanlar**: yoğun olmayan saatlerdeki senkronizasyon sıklığını ayarlayabilirsiniz
   - **Dolaşırken yukarıdaki ayarlarıkullanın**: dolaşımdayken de senkronizasyon zamanlamasının kullanılmasını istiyorsanız ayarlayın
   - **Gönder tuşuna basınca Gönder/Al**: Mesaj uygulamasında **Gönder**'i tıklattığınızda senkronizasyon yapılması için ayarlayın
4. İşiniz bittiğinde ok düğmesine dokunun.

bölüm 7

Diğer programlar

Oyunlar, Java, Hesap makinesi, Akıllı Dönüştürücü, Görev Yöneticisi ve Arama'yı kullanmayı öğrenin.

Oyunlar

Bubble Breaker ve Solitaire gibi eğlenceli oyunları oynayın. Ayrıca yeni Java oyunlarını da indirip oynayabilirsiniz.

Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Oyunlar**'a dokunun.

Java

Java, indirilen oyunların ve uygulamaların saklandığı bir klasördür.

Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Java**'ya dokunun.

Hesap Makinesi

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Hesap Makinesi**'ne dokunun.
2. Ekrandaki hesap makinesi düğmelerini kullanarak ilk sayıyı girin.

   Görüntülenen sayıları silmek için **C** düğmesine dokunun.

   Birden çok basamaktan oluşan bir girişte girilen son basamağı silmek için giriş kutusunun sağındaki oka dokunun.
3. Matematik işlevine dokunun.
4. İkinci sayıyı girin.
5. Sonucu görüntülemek için **=** düğmesine dokunun.

Ekranda aşağıdaki düğmeleri kullanabilirsiniz:

- **C**: girdiğiniz sayıyı siler.
- **MC**: hesap makinesinin belleğinde saklanan değerleri siler.
- **MR**: saklanan değeri bellekten geri çağırır ve geçerli hesaplamaya ekler.
- **M+**: geçerli sayıyı hesap makinesinin belleğine ekler.

Akıllı Dönüştürücü

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Akıllı Dönüştürücü**'ye dokunun.
2. Ölçüm türünü seçin.
3. Kimden alanındaki temel birimi değiştirin (gerekliyse).
4. Temel miktarı girin.
5. Kime alanındaki dönüştürme birimini değiştirin (gerekliyse).

   Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.

Görev Yöneticisi

Aygıtınız birden çok görevi yerine getirebilen bir aygıttır. Birden fazla programı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları **Görev Yöneticisi**'ni kullanarak kapatın.

1. [**OK**]'a uzun basın. Bugün ekranından **Başlat** → **Programlar** → **Görev Yöneticisi**'ne de dokunabilirsiniz.

   Açılan pencerede aygıtınızda şu anda çalışan programların tümünün listesi görüntülenir.

2. Bir programı etkinleştirmek için istediğiniz programa dokunun.

   Bir programı kapatmak için **Kapat**'a dokunun. Tüm programları kapatmak için **Tümünü kapat**'a dokunun.

Aygıtınızı arama

1. Bugün ekranında **Başlat** → **Programlar** → **Arama**'ya dokunun.
2. Ara alanına dosya veya klasör adının bir bölümünü girin.

   Aramanızı aşağıya açılan Tür listesinden bir veri türü seçerek sınırlandırabilirsiniz.

3. **Ara**'ya dokunun.

Sonuçlar listesinde bir öğeyi açmak için öğenin adına dokunun.

bölüm 8

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen servis yetkisini aramadan önce aşağıdaki yordamları deneyin.

Servis merkezini arama

Sorunu gidermeye çalışmanıza rağmen cihazınızla ilgili sorun devam ediyorsa, aşağıdaki bilgileri not edin ve yerel satıcınızla veya Samsung satış sonrası servisle görüşün.

- Cihazınızın model numaraları
- Cihazınızın seri numaraları
- Sorun hakkında net bir açıklama

Samsung'a başvururken telefon numaralarını, web adreslerini ve bulunduğunuz bölgedeki posta adreslerini kullanın.

Cihazınızı açmaya çalışırken aşağıdaki mesajlar çıkabilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kart yok.	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
PIN kodu gir.	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. PIN özelliğini devre dışı bırakmak için **Başlat** → **Ayarlar** → **Kişisel** sekmesine → **Telefon** → **Telefon** sekmesine dokunun ve ardından **Telefon kullanılmadığında PIN kodu sor** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kart engellendi.	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Cihazınız bir sinyal göstermiyor (şebeke simgesinin yanında hiçbir çubuk görünmüyor).

- Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın şebekeyi bulması ve sinyal alması için yaklaşık 2 dakika bekleyin.
- Tünellerde veya asansörlerde sinyal alamayabilirsiniz. Açık bir alana gidin.
- Kapsama alanlarının arasında olabilirsiniz. Kapsama alanına girdiğinizde bir sinyal almanız gerekir.

Güvenlik kodunu, PIN veya PUK kodunu unuttunuz.

Bunu veya başka bir kodu unutur ya da kaybederseniz satıcınızla veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor.

Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp açtıysanız veya cihazı kapatmadan pilini çıkardıysanız ekranda beyaz çizgiler görünebilir. Ekranın kısa bir süre içinde düzelmesi gerekir.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- [ ] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aramak için bir kişiyi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi bilgisinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Numarayı yeniden girip kaydedin (gerekirse).

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın tutun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Cihazın üst kısmındaki dahili anteni engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz sinyal alımınız düşebilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya şarj sırasında cihaz bazen kendi kendine kapanıyor.

- Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Altın rengindeki temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle temizleyin ve pili yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda cihazınız daha fazla güç harcar ve ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Cihazınız internete bağlanamıyor.

- İnternet servis sağlayıcınız için geçerli ayarları girdiğinizden emin olun.
- Mobil servis sağlayıcınızla olan kablosuz bağlantıyı etkinleştirdiğinizden ve sinyalin engellenmediğinden emin olun.
- Doğru kullanıcı adını ve parolayı girdiğinizden emin olun.

Bluetooth özelliği etkin bir cihaz bulamıyorsunuz.

- Her iki cihazın da Bluetooth kablosuz özelliğini etkinleştirdiğinden emin olun.
- Cihazların arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan ve aralarında duvar veya başka engeller olmadığından emin olun.
- Her iki cihazın ayarlarının başka cihazlar tarafından görünebilir olduğundan emin olun.
- Her iki cihazın Bluetooth kablosuz teknolojisiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her iki cihaza doğru PIN kodunun girildiğinden emin olun.

Uzak Bluetooth kulaklığında müzik dinleyemezsiniz.

- Cihazınızın kulaklığa bağlandığından emin olun.
- Dinlemeye çalıştığınız müzik biçiminin kulaklık tarafından desteklendiğinden emin olun.
- Kulaklık ve cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi geçmediğinden ve duvar ya da başka engelle ayrılmadığından emin olun.

bölüm 9

WINDOWS MOBILE 6 YAZILIM anlaşması için MICROSOFT YAZILIM LİSANS KOŞULLARI

İşbu lisans koşulları sizin ve Samsung Electronics Inc. ("Firma") arasında bir anlaşma teşkil etmektedir. Lütfen okuyun. Bu koşullar, bu cihazda bulunan yazılım için geçerlidir. Yazılım aynı zamanda yazılımı aldığınız başka medyalarda da bulunur.

Bu cihazdaki yazılım, Firma tarafından Microsoft Corporation veya bağlı şirketleri tarafından lisanslanmış yazılım içerir.

Koşullar şunlar için de geçerlidir:

- güncelleştirmeler,
- ekler,
- İnternet üzerinden sunulan hizmetler ve
- bu yazılım için

destek hizmetleri (bunlara eşlik eden başka koşullar olmadığı sürece) Aksi halde söz konusu koşullar geçerli olacaktır.

Aşağıda açıklandığı gibi, bazı özelliklerin kullanılması İnternet üzerinden sunulan hizmetlerde belirli standart bilgisayar bilgilerinin iletilmesini kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu cihazda kullanım da dahil olmak üzere yazılımı kullanarak işbu koşulları kabul etmiş oluyorsunuz. Kabul etmemeniz durumunda cihazı veya yazılımı kullanmayın. Bunun yerine ürünü geri iade etme durumunda iade politikasının ne olduğunu öğrenmek için Firmaya başvurun.

UYARI: Yazılımda sesle çalışan teknolojiler varsa, bu yazılımı kullanırken kullanıcının dikkatli olması gerekir. Araba kullanırken dikkatin dağılması durumunda kaza riski veya başka ciddi sonuçlar doğabilir.

Dikkatinizin kritik bir anda başka bir yere kayması durumunda bu an kısa da olsa tehlikeli olabilir. Firma ve Microsoft, işbu yazılımın araba veya motorlu bir araç kullanırken HERHANGİ BİR ŞEKİLDE kullanılmasının yasal, güvenli veya herhangi bir şekilde önerilen bir eylem olduğuna ilişkin hiçbir temsil, garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Bu lisans koşullarına uygun davranmanız durumunda aşağıdaki haklara sahip olursunuz.

1. **KULLANIM HAKLARI.**

Yazılımı, kendisini satın aldığınız cihazda kullanabilirsiniz.

2. **EK LİSANS GEREKSİNİMLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI.**

   a. **Belirli Kullanım.** Firma bu cihazı belirli bir kullanıma yönelik olarak tasarlamıştır. Yazılımı yalnızca söz konusu amaçla kullanabilirsiniz.

   b. **Dahil Olan Microsoft Programları ve Gerekli Ek Lisanslar.** Aşağıda belirtilen durumlar dışında, işbu lisans koşulları yazılıma dahil edilen tüm Microsoft programları için geçerlidir. Söz konusu programların lisans koşulları size işbu lisans koşullarıyla çelişmeyen başka haklar da tanıyorsa, bu haklar geçerlidir.

      i. İşbu anlaşma size Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync veya Microsoft Outlook 2007 Deneme Sürümü ile ilgili herhangi bir hak tanımamaktadır; bu yazılımlar için kendileri ile birlikte verilen lisanslar geçerlidir.

   c. **Ses Tanıma Özelliği.** Yazılımda ses tanıma bileşeni varsa, ses tanıma özelliğinin istatistiksel bir süreç olduğunu ve bu işlemde tanıma hataları olabileceğini anlamanız gerekir. Firma veya Microsoft ya da tedarikçileri ses tanıma sürecindeki hataların neden olduğu zararlardan sorumlu tutulamaz.

d. **Telefon İşlevleri.** Cihazın yazılımında telefon işlevi varsa, size ait bir kablosuz telekomünikasyon firması ("Mobil Operatör") hizmet hesabı yoksa veya Mobil Operatörün ağı çalışmıyorsa veya cihazla çalışacak şekilde yapılandırılmamışsa cihaz yazılımının tüm veya belirli bölümleri çalışmayabilir.

3. **LİSANS KAPSAMI.** Yazılım lisanslanmakta, satılmamaktadır. İşbu anlaşma size yalnızca yazılımın kullanımı ile ilgili bazı haklar tanımaktadır. Firma ve Microsoft diğer tüm hakları saklı tutmaktadır. Bu sınırlamaya rağmen yürürlükteki yasaların size daha fazla hak tanıması durumunda, yazılımı yalnızca işbu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken de yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanmanıza izin veren teknik sınırlamalara uygun hareket etmeniz gerekmektedir. Şunları yapamazsınız:
   - yazılımdaki teknik sınırlamaları ortadan kaldırmaya çalışma;
   - yazılımın kodlarını tersine yapılandırma, ayıklama veya ayrıştırma;
   - yazılımın işbu anlaşmada belirtilenden daha fazla kopyasını çıkarma;
   - yazılımı başkalarının kopyalayacağı şekilde yayımlama;
   - yazılımı kiralama veya ödünç verme ya da
   - yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetlerinde kullanma.

   İşbu anlaşmada açıkça belirtilen durumlar dışında, işbu cihazdaki yazılıma erişim hakkı size Microsoft patentlerini veya diğer Microsoft fikri mülkiyet haklarını yazılıma veya bu cihaza erişen cihazlara uygulama hakkını tanımamaktadır.

   Yazılıma uzaktan bir bilgisayardan veya sunucudan erişmek için Uzak Masaüstü Mobil gibi yazılımlara yönelik uzaktan erişim teknolojilerini kullanabilirsiniz. Diğer yazılımlara erişmek üzere diğer protokollerin kullanılabilmesi için gereken lisansları satın alma sorumluluğu size aittir.

4. **İNTERNET ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER.** Microsoft, yazılımla birlikte İnternet üzerinden sunulan hizmetler sağlar. Microsoft bunları istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir.

   a. **İnternet Üzerinden Sunulan Hizmetleri Kabul Etme** Aşağıda açıklanan yazılım özellikleri İnternet üzerinden Microsoft veya servis sağlayıcısı bilgisayar sistemlerine bağlanmanızı sağlar. Bazı durumlarda, bağlantı sağladığında size ayrıca bir uyarı yapılmaz. Bu özelliklerden bazılarını kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931 adresini ziyaret edin.

Bu özellikleri kullanarak işbu bilgilerin iletilmesine izin vermiş olursunuz. Microsoft bilgileri kimliğinizi belirlemek veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz.

Cihaz Bilgileri. Aşağıdaki özelliklerde İnternet protokolleri kullanılmakta, gerekli sistemlere İnternet protokol adresiniz, işletim sistemi türü, tarayıcı ve kullandığınız yazılımın adı/türü ve yazılımı yüklediğiniz cihazın dil kodu gibi cihaz bilgileri gönderilmektedir. Microsoft, bu bilgileri İnternet üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanmaktadır.

- ***Windows Mobile Güncelleştirme Özelliği.*** Windows Mobile Güncelleştirme özelliği, güncelleştirmeler çıktığında yazılım güncelleştirmelerini edinip cihazınıza yüklemenize olanak tanımaktadır. Bu özelliği kullanmayabilirsiniz. Firma ve/veya Mobil Operatör bu özelliği veya cihazınızın güncelleştirmesini desteklemeyebilir.
- ***Windows Medya Dijital Hak Yönetimi.*** İçerik sahipleri, telif hakkı da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını korumak için Windows Medya dijital hak yönetimi teknolojisini (WMDRM) kullanmaktadır.

İşbu yazılım ve üçüncü şahıs yazılımlarda WMDRM korumalı içeriği çalmak/oynatmak ve kopyalamak için WMDRM kullanılmaktadır. Yazılım içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri korumalı içeriği çalmak/oynatmak veya kopyalamak için Microsoft'tan yazılımın WMDRM'yi kullanma becerisini iptal etmesini isteyebilirler. Bu iptal işlemi diğer içerikleri etkilemez. Korumalı içerik için lisans indirdiğinizde, Microsoft'un lisanslarla birlikte bir iptal listesi içerebileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. İçerik sahipleri, içeriklerine erişmek için WMDRM'yi yükseltmenizi gerekli kılabilir. WMDRM içeren Microsoft yazılımı, yükseltme işleminden önce izninizi isteyecektir. Yükseltme işleminden vazgeçerseniz, yükseltme işlemini gerektiren içeriğe erişemezsiniz.

b. **İnternet Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Kötüye Kullanımı** Bu hizmetleri başkalarına zarar verecek veya bir başkasının kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri herhangi bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa izinsiz erişim sağlamaya çalışmak için kullanamazsınız.

5. **MPEG-4 GÖRSEL STANDARDI HAKKINDA UYARILAR.** Yazılım MPEG-4 görsel şifre çözme teknolojisi içerebilir. Bu teknoloji video bilgilerinin veri olarak sıkıştırılmasını sağlayan bir biçimdir. MPEG LA, L.L.C. için bu uyarı gerekir:

   İŞBU ÜRÜNÜN ŞUNLARLA DOĞRUDAN BAĞLANTI OLARAK KULLANILMASI DIŞINDA MPEG 4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR: (A) VERİ VEYA BİLGİ (i) TİCARİ BİR KURULUŞA BAĞLI OLMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ

OLARAK OLUŞTURULMUŞ (ii) YALNIZCA KİŞİSEL KULLANIM AMAÇLI (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN AYRICA VE ÖZEL OLARAK LİSANS VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR.

MPEG-4 görsel standardı hakkında sorunuz varsa lütfen MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com adresine başvurun.

6. **DİJİTAL SERTİFİKALAR.** Yazılım X.509 biçiminde dijital sertifika kullanır. Bu dijital sertifikalar kimlik doğrulama amaçlı kullanılmaktadır.

7. **BAĞLANTI YAZILIMI.** Cihaz paketiniz Windows Mobile Device Center veya Microsoft ActiveSync yazılımını içerebilir. Dahilse ürünle birlikte sağlanan lisans koşullarına uygun olarak yükleyip kullanabilirsiniz. Hiçbir lisans koşulu sağlanmamışsa, yazılımın yalnızca tek bir (1) kopyasını tek bir bilgisayara yükleyip kullanabilirsiniz.

8. **AĞ ERİŞİMİ.** Bir işverenin ağı gibi bir ağ kullanıyorsanız ağ yöneticisi cihazınızdaki özellikleri veya işlevleri sınırlayabilir.

9. **ÜRÜN DESTEĞİ.** Destek seçenekleri için Firmaya başvurun. Cihazla birlikte sunulan destek numarasına başvurun.

10. **ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİNE BAĞLANTI.** Yazılım üçüncü şahıs web sitelerine bağlantı sunuyorsa, bu bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak üzere sunulmaktadır ve söz konusu bağlantının dahil edilmesi söz konusu üçüncü şahıs sitenin Microsoft tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

11. **YEDEK KOPYA.** Yazılımın bir tane yedek kopyasını alabilirsiniz. Bu kopyayı yalnızca yazılımı cihaza yeniden yüklemek için kullanabilirsiniz.

12. **LİSANS KANITI.** Yazılım size cihazda veya disk ya da başka bir medyada geldiyse, gerçek yazılım kopyasıyla birlikte verilen Orijinallik Sertifikası, yazılımın lisanslı olduğunu gösterir. Geçerli olabilmesi için bu etiketin cihaza iliştirilmiş veya Firmanın yazılım paketinin üstünde ya da içinde yer alması gerekir. Etiketi ayrıca alırsanız geçerli olmayacaktır. Yazılımı kullanma lisansınız olduğunu kanıtlamak için etiketi cihaz veya pakette tutmanız gerekir. Gerçek Microsoft yazılımını belirlemek için http://www.howtotell.com adresine bakın.

13. **ÜÇÜNCÜ ŞAHSA DEVRETME.** Yazılımı doğrudan bir üçüncü şahsa yalnızca cihazla, Orijinallik Sertifikası ve işbu lisans koşullarıyla birlikte devredebilirsiniz. Devretmeden önce söz konusu şahsın devir işleminde ve yazılımın kullanımında işbu lisans koşullarının geçerli olduğunu kabul etmesi gerekir. Yedek kopya da dahil olmak üzere yazılımın hiçbir kopyası sizde kalamaz.

14. **HATA TOLERANSI YOK.** Yazılımın hata toleransı yoktur. Firma yazılımı cihaza yüklemiştir ve cihazda nasıl çalıştığından sorumludur.

15. **KISITLI KULLANIM.** Microsoft yazılımı, sorunsuz performansa ihtiyacı olmayan sistemler için tasarlanmıştır. Microsoft yazılımını, yazılımdaki bir hatanın öngörülebilir yaralanma riski veya ölümle sonuçlanabilecek bir arızaya neden olabileceği cihazlarda veya sistemlerde kullanamazsınız. Buna nükleer tesislerde, havacılık navigasyon veya iletişim sistemlerinde ve hava tarif kontrolünde kullanılması da dahildir.

16. **YAZILIM İÇİN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.** Yazılım "olduğu gibi" sunulmuştur. Kullanıma ilişkin tüm riskler size aittir. Microsoft açık garanti veya koşul sunmamaktadır.

Cihaz veya yazılımla ilgili verilen garantiler Microsoft veya bağlı şirketleri tarafından verilmez ve Microsoft ya da bağlı şirketleri için bağlayıcı değildir. Yasalarınızın izin verdiği ölçüde Firma ve Microsoft, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması zımni garantilerini kapsam dışı tutmaktadır.

17. **YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARI.** Microsoft ve bağlı şirketlerinden yalnızca doğrudan hasarlar için en fazla elli ABD Doları (ABD $50.00) veya kendi kurunuzda bu tutarın karşılığını alabilirsiniz. Sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar da dahil olmak üzere başka zararı tazmin edemezsiniz.

    Bu sınırlama şunlar için geçerlidir:

    • üçüncü şahıs internet sitesi veya üçüncü şahıs programlardaki yazılım, hizmet, içerik (kod dahil) ile ilgili her şey ve

    • sözleşme ihlali, teminat, garanti veya koşul ihlali, kesin sorumluluk, ihmal veya diğer haksız fiiller için uygun yasalarca izin verilen sınırlar içindeki hak talepleri.

    Bu, Microsoft söz konusu hasarlardan haberdar olsa da geçerlidir. Ülkenizde arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya diğer zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmeyebileceğinden yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

18. **İHRACAT KISITLAMALARI.** Yazılım ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım için geçerli olan tüm yerel ve uluslararası ihracat yasaları ve düzenlemelerine uygun hareket etmeniz gerekir. Bu yasalar hedef konum, son kullanıcılar ve son kullanım ile ilgili kısıtlamalar içerir. Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/exporting adresini ziyaret edin.

İçindekiler

ActiveSync
- Exchange server, 43
- senkronize etme, 43
- yükleme, 42
- zamanlama, 43

alarm
- ayar, 33
- durdurma, 34

aramalar
- Arama Geçmişi, 16
- engelleme (bloke etme), 16
- iletme, 16
- uluslararası numara, 15

Bluetooth
- COM bağlantı noktası, 41
- diğer cihazlara bağlanma, 39
- etkinleştirme, 39
- FTP sunucusu, 41
- veri alma, 40
- veri gönderme, 40

çizimler, 14

Dosya Araştırıcı, 32

dönüştürücü, 46

Exchange server *bkz. ActiveSync*

File Explorer, 32

Foto Slaytları
fotoğraf albümü oluşturma, 24
fotoğrafları düzenleme, 24
slayt gösterilerini görüntüleme, 25

Görev Yöneticisi, 46

görevler
oluşturma, 33
tamamlandı olarak işaretleme, 33

hesap makinesi, 45

Java, 45

kamera, 20

kişiler
görüntü veya zil sesi atama, 28
hızlı arama numaraları atama, 28
kişi arama, 27
kişi kartlarını kopyalama ve taşıma, 28
Outlook kişileri oluşturma, 27
SIM kişisi oluşturma, 27

Medya Albümü
belgeleri açma, 23
dosya gönderme, 23
fotoğrafları görüntüleme, 22
video çalma/oynatma, 23

Mesajlar
e-posta, 17
görüntüleme, 18
metin, 16
multimedya, 17

Messenger
kurma ve oturum açma, 35
sohbet etme, 36

metin girişi
Block Recognizer (Blok Tanıma), 13
harf tanıyıcı, 12
Keyboard (Klavye), 12
Letter Recognizer (Harf Tanıma), 11
Transcriber (Dönüştürücü), 13

Mini oynatıcı, 19

notlar
gönderme, 32
oluşturma, 32

Office Mobile
Excel çalışma kitapları, 30
OneNote, 31
PowerPoint slayt gösterileri, 31
Word belgeleri, 30

oyunlar, 45

Podcast, 37

RSS Okuyucu, 36

takvim
etkinlik alarmlarını durdurma, 29
etkinlikler oluşturma, 29
görünümleri değiştirme, 29

Video Oynatıcı, 25

Windows Live, 35

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-i780

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (06-2006)**

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168①

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.02

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

*** Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.**

Aygıtınızdaki yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzun içeriği aygıtınızdan farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

Web: http://www.samsung.com/tr
Faks: + 90 212 211 48 51
Adres:
Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok,
Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Turkish. 04/2008. Rev. 1.0